Backbeat® Go 2

Guía del usuario

plantronics.

Índice

Bienvenido **3**

Contenido de la caja **4**

Descripción general del auricular **5**

Emparejamiento **6**
- Emparejamiento **6**
- Emparejar otro dispositivo **6**
- Conectividad múltiple **6**

Carga **8**
- Comprobar el nivel de carga de la batería **8**

Ajuste **9**

Conceptos básicos **10**
- Encender o apagar los auriculares **10**
- Audio **10**
- Ajuste del volumen **10**
- Mute **10**
- Realizar/recibir/finalizar llamadas **10**

Otras características: **12**
- Modo DeepSleep **12**
- Manténgase conectado **12**
- Avisos de voz **12**
- Restablecer la configuración de fábrica **12**

Especificaciones **13**

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía contiene instrucciones para configurar y utilizar los Auriculares Backbeat Go 2.

Consulte las instrucciones de seguridad que encontrará en la Guía de inicio rápido para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

Contenido de la caja



Auriculares (arandelas y extremos del dispositivo medianos instalados) con micrófono



Cargador de CA



Extremos del auricular (pequeños y grandes)

Descripción general del auricular



	Puerto de carga
	Luz indicadora del auricular (LED)
	Botón de subida de volumen: aumenta el volumen, salta a la pista siguiente
	Botón de llamada/audio: enciende o apaga los auriculares, responde/finaliza/rechaza la llamada, reproduce/detiene la reproducción de la música
	Botón de bajada de volumen : reduce el volumen, reproduce la pista anterior
	Activación/desactivación de la función Mute

Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los auriculares.

1 Encienda los auriculares. La luz indicadora, situada en el auricular derecho, parpadea en rojo y azul para indicar el modo de emparejamiento.



2 Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.

- **iPhone*** Configuración > General > Bluetooth > Activar
- **Smartphones™ Android*** Configuración > Inalámbrico y redes > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos

NOTA ** Los menús pueden variar según el dispositivo.*

3 Seleccione "PLT_BBTGO2".
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “pairing successful” (emparejamiento realizado correctamente) y la luz indicadora del auricular dejará de parpadear.
NOTA *Para entrar en el modo de emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento, comience con los auriculares apagados y, a continuación, mantenga pulsado el botón de llamada/audio hasta que oiga "pairing" (emparejamiento).*

Emparejar otro dispositivo

Tras emparejar los auriculares a su teléfono, es posible que desee emparejar otro teléfono o dispositivo, como una tablet. Puede emparejar y recordar hasta ocho dispositivos que sean compatibles con los perfiles de manos libres y de distribución de audio avanzado (A2DP).

1 Ponga los auriculares en modo de emparejamiento. Elija una opción:

- Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de llamada/audio ▢ hasta que oiga "pairing" (emparejamiento) o
- Con los auriculares encendidos pero no durante una llamada, mantenga pulsados los botones para subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que oiga "pairing" (emparejamiento)

La luz indicadora ☼, en el auricular derecho, parpadea en rojo y azul para indicar el modo de emparejamiento.

2 Active el Bluetooth del teléfono y configúrelo para que busque nuevos dispositivos.

3 Seleccione "PLT_BBTGO2".
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “pairing successful” (emparejamiento realizado correctamente) y las luces indicadoras del auricular dejarán de parpadear.

Conectividad múltiple

Si tiene más de un dispositivo emparejado con los auriculares, la conectividad múltiple permite cambiar la conexión entre los dispositivos de la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono/dispositivo de música (los auriculares solo se pueden conectar a un dispositivo a la vez).

Por ejemplo, si está conectado a una tablet, ha terminado de escuchar música y desea cambiar a uno de los otros teléfonos/dispositivos de música emparejados, haga lo siguiente:

1. Vaya a la lista de dispositivos emparejados en el menú de ajustes de Bluetooth de su teléfono.
2. Seleccione "PLT_BBTGO2".
   A continuación, los auriculares aceptan la nueva conexión, sin necesidad de eliminar y volver a emparejar los dispositivos cada vez; se recuerdan y están listos para conectarse siempre que estén dentro del alcance.

Carga

Sus nuevos auriculares cuentan con la potencia suficiente para emparejarse y hacer algunas llamadas. Para acceder al puerto de carga, introduzca la uña en la ranura de la parte superior del auricular derecho y tire hacia abajo.



Los auriculares tardan hasta 2,5 horas en cargarse completamente. Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo y cambia a azul cuando finaliza la carga.



Comprobar el nivel de carga de la batería

Podrá comprobar el nivel de la batería pulsando cualquiera de los botones de volumen cuando el auricular esté inactivo. Los auriculares indican el estado de la batería y la luz indicadora parpadea para mostrar el nivel de carga.

"Battery level high" (Batería con carga alta) = batería en buen estado o totalmente cargada

"Battery level low" (Batería con carga baja) = queda menos de 1 hora

"Recharge headset" (Recarga del auricular) = quedan menos de 15 minutos

Parpadeo azul = batería en buen estado o totalmente cargada

Doble parpadeo en rojo = batería baja, queda menos de 1 hora

Tres parpadeos rojos = quedan menos de 15 minutos

Ajuste

Seleccionar el tamaño adecuado del extremo del auricular es esencial para apreciar por completo la excepcional calidad de sonido que ofrecen los auriculares.

1 **Aislamiento acústico** Al sacarlos de la caja, los auriculares tienen instalados los extremos medianos. Le recomendamos que pruebe cada extremo (pequeño, mediano y grande), realice una comprobación de sonido y elija el que ofrezca la mejor experiencia de sonido. Un ajuste perfecto garantizará una respuesta de graves de gran calidad.

2 **Comodidad y estabilidad** Los estabilizadores se pueden girar a tres posiciones preestablecidas. Gire el estabilizador para ajustar el ángulo que aporte una estabilidad y ajuste óptimos.



3 Colóquese los auriculares por detrás del cuello y disfrute.



Conceptos básicos



Encender o apagar los auriculares

Pulse el botón de llamada/audio ►II / ▯ hasta que oiga "power on" (alimentación encendida). Para apagar, pulse el botón de llamada/audio ►II / ▯ durante 4 segundos hasta que oiga "power off" (alimentación apagada).

Audio

Reproducir o pausar el audio

Pulse el botón de llamada/audio ►II / ▯.

Saltar a la pista siguiente

Pulse el botón para subir el volumen (+) durante más de 1 segundo.

Reproducir pista anterior

Pulse el botón para bajar el volumen (–) durante más de 1 segundo para reiniciar la pista actual. Pulse el botón dos veces (cada vez más de 1 segundo) para pasar a la pista anterior.

Ajuste del volumen

Pulse el botón de subir (+) o bajar (–) el volumen.

Mute

Durante una conversación, toque simultáneamente los botones (+) y (–) de volumen. Oirá “mute on” (función Mute activada) o “mute off” (función Mute desactivada). Se repetirá una alerta cada 5 minutos cuando la función Mute está activada.

Realizar/recibir/finalizar llamadas

Oirá una alerta de llamada entrante mientras escucha el audio. Al aceptar la llamada, el audio almacenado (canciones, vídeos o podcasts descargados) se pondrá en pausa. Si escucha audio transmitido en línea, se activará la función Mute, en lugar de la pausa, durante la llamada. Una vez que finalice la llamada, la reproducción o transmisión se reanudará.

Contestar o poner fin a una llamada

Pulse el botón de llamada/audio ►II / ▯.

Usar la llamada en espera

Primero, toque el botón ►II / ▯ para poner en espera la primera llamada y responda a la segunda llamada. Para cambiar entre llamadas, pulse el botón de llamada/audio ►II / ▯ durante 2 segundos. Para finalizar la segunda llamada y recuperar la primera, toque el botón de llamada/audio ►II / ▯.

Rechazar una llamada

Pulse el botón de llamada/audio ►II / ▯ durante 2 segundos.

Último número marcado (Redial)

Toque dos veces el botón de llamada/audio ►II / para marcar el último número al que llamó.

Otras características:

Modo DeepSleep

Si deja el auricular encendido pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de 20 minutos, el auricular ahorrará batería pasando al modo DeepSleep™.

Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono, pulse cualquier botón para salir del modo DeepSleep. Si el teléfono está sonando, pulse el botón de llamada ✆ de nuevo para responder a la llamada.

Manténgase conectado

Bluetooth ofrece un "alcance" de trabajo de hasta 10 metros de distancia entre el teléfono y el auricular sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión.

Los auriculares intentan recuperar la conexión Bluetooth interrumpida. Si no lo consiguen, pulse el botón de llamada/audio una vez o vuelva a establecer la conexión de forma manual a través del menú de dispositivo Bluetooth del teléfono.

Avisos de voz

El auricular habla inglés.

Lista de avisos de voz

- "Battery low/medium/high" (Batería baja/a media carga/con carga alta)
- "Connection switched" (Conexión activada)
- "Headset connected" (Auricular conectado)
- "Not connected" (Sin conexión)
- "Mute on/off" (Función Mute activada/desactivada)
- "Pairing" (Emparejamiento)
- "Pairing successful" (Emparejamiento realizado correctamente)
- "Power on/off" (Alimentación encendida/apagada)
- "Recharge headset" (Recarga del auricular)
- "Redial" (Rellamada)

Restablecer la configuración de fábrica

Al restablecer los auriculares a su configuración de fábrica, la lista de dispositivos emparejados se elimina.

1 En primer lugar, ponga los auriculares en modo de emparejamiento. Elija una de las siguientes opciones:

- Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de llamada/audio hasta que oiga "pairing" (emparejamiento) o
- Con los auriculares encendidos pero no durante una llamada, mantenga pulsados los botones para subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que oiga "pairing" (emparejamiento)

La luz indicadora, en el auricular derecho, parpadea en rojo y azul para indicar el modo de emparejamiento.

2 En segundo lugar, mientras los auriculares estén en modo de emparejamiento, mantenga pulsados los botones para subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que el indicador LED parpadee en morado.
Tras el restablecimiento, los auriculares se apagan.

Especificaciones

Tiempo de conversación/escucha	Hasta 4,5 horas de tiempo de escucha/5 horas de tiempo de conversación*
Tiempo de espera	Hasta 10 días*
Tecnología DeepSleep	Proporciona hasta 180 días* de duración de la batería
Distancia de funcionamiento (alcance)	Hasta 10 metros del teléfono o tablet
Peso de los auriculares	14 gramos
Sonido	Códec SBC personalizado HQ, altavoces de 6 mm de neodimio, respuesta de frecuencia 20-20.000 Hz, distorsión armónica total <5%, sensibilidad 104 dBspl/mW a 1 kHz
Reducción de ruido	DSP (Procesamiento de señal digital): • Anulación de eco dúplex completa • Reducción de ruido en tiempo real • Claridad de la voz
Protección frente a la humedad	Nano revestimiento P2i para protección frente a la humedad y el sudor
Conector de carga	Carga Micro USB
Tipo de batería	Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)
Tiempo de carga (máximo)	2,5 horas (Requisitos de alimentación 5 V de CC - 180 mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) v1.2, perfil de control remoto para vídeo y sonido (AVRCP) v1.4, perfil de manos libres (HFP) v1.6 y perfil de auricular (HSP) v1.1
Temperatura de almacenamiento y de funcionamiento	0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

NOTA ** El rendimiento depende de la batería y el uso y puede variar en función del dispositivo.*

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Países Bajos

© 2013 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes US pendientes

200674-08 (08.13)

plantronics®